

Instrucțiuni de utilizare pentru arzătorul MASTER TORCH

Temperatura flăcării:

Până la 1300°C

Caracteristici:

- Flacără puternică
- Aprindere automată (buton cu scânteie)
- Se prinde ușor de butelia de gaz
- Design mic și ușor
- Flacăra se poate regla
- Poate fi folosit în orice poziție după 2 minute de încălzire

Notă:

După 2 minute de încălzire, arzătorul poate fi folosit în orice poziție fără probleme.

Montare:

Baza 1:

Rotește butonul în sensul acelor de ceas. Bagă arzătorul în capătul buteliei și apasă. Rotește-l ușor (aproximativ 25°) până se fixează bine.

Baza 2:

Rotește butonul. Pe arzător sunt 2 puncte de fixare. Potrivește primul punct cu marginea buteliei, apoi al doilea și apasă. Rotește-l 25° ca să se prindă bine.

Aprindere:

Ține butelia vertical. Rotește butonul un sfert în sens invers acelor de ceas și apasă pe butonul de aprindere. Dacă nu pornește, reglează gazul și încearcă din nou. Flacăra se poate regla.

Oprire:

Rotește butonul în sensul acelor de ceas până când flacăra se stinge complet.

Demontare:

Rotește înapoi arzătorul (cam 25°) și scoate-l ușor de pe butelie.

**Atenție:**

- Nu îndrepta arzătorul spre oameni sau animale.
- Partea din față devine foarte fierbinte — nu o atinge și nu o apropia de obiecte care pot lua foc.
- Folosește-l doar cu mâna.
- Nu întoarce butelia cu susul în jos.